


# 产品规格书


## 电气规格

规格	型号	HB-50W-5V/10A-3L1B	
输出规格	额定功率	50W	
	输出电压	DC5V	
	电流范围	0-10A	
	纹波噪声	< 100mVp-p	
	电压调整范围	4-6V	
	电压精度	±2% (包括电网调整和负载调整)	
	线性调整率	±0.5%	
	负载调整率	±1%	
启动时间	1500ms, 50ms/230VAC    1500ms, 50ms/115VAC		
保持时间	30ms/230VAC    30ms/115VAC (满载时)		
输入规格	电压范围	AC100V-264V或DC100-380V	
	频率范围	47-63Hz	
	工作效率	80%	
	交流电流	< 1A/115VAC    < 0.5A/230VAC	
	浪涌电流	< 50A/230VAC (冷启动)	
	漏电电流	< 3mA/240VAC	
保护	过载保护	大于额定输出110% (异常条件移除后可自动恢复)	
耐压	耐压范围	输入-输出: 1.5KVAC    输入-地: 1.5KVAC    输出-地: 500VAC	
环境	工作温度	-20-70 (请参考“减额曲线”)	
	工作湿度	20%-90% Rh, 无冷凝	
	储存温湿度	-40-85 , 10-95% RH	
	耐振动	10-500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟	
其他	产品尺寸	110*78*36mm (L*W*H)	
备注	1、如未特别说明,所有规格参数均在输入为230VAC,额定负载、25 环境温度下进行测量。 2、纹波和噪声测量方法:使用一条12"双绞线,同时终端要并联0.1uf和47uf的电容,在20MHz带宽下进行测量。 3、精度:包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4、线性调整率测量方法:在额定负载下,从低电压到高电压测试。 5、负载调整率测试方法:从0%到100%额定负载。 6、当海拔高度超过2000米(6500英尺),无风扇机型环境温度依每3.5 /1000m比例下降,有风扇机型环境温度依每5 /1000m比例下降。		

## 机构尺寸 (单位: mm)



## 降额曲线




# 产品规格书

## 电气规格

规格	型号	HB-50W-5V/10A-3L1B
输出规格	额定功率	50W
	输出电压	DC5V
	电流范围	0-10A
	纹波噪声	<100mVp-p
	电压调整范围	4-6V
	电压精度	±2% (包括电网调整和负载调整)
	线性调整率	±0.5%
	负载调整率	±1%
	启动时间	1500ms, 50ms/230VAC    1500ms, 50ms/115VAC
	保持时间	30ms/230VAC    30ms/115VAC (满载时)
输入规格	电压范围	AC100V-264V或DC100-380V
	频率范围	47-63Hz
	工作效率	80%
	交流电流	<1A/115VAC    <0.5A/230VAC
	浪涌电流	<50A/230VAC (冷启动)
	漏电电流	<3mA/240VAC
保护	过载保护	大于额定输出110% (异常条件移除后可自动恢复)
耐压	耐压范围	输入-输出: 1.5KVAC    输入-地: 1.5KVAC    输出-地: 500VAC
环境	工作温度	-20-70°C (请参考“减额曲线”)
	工作湿度	20%-90% Rh, 无冷凝
	储存温湿度	-40-85°C, 10-95% RH
	耐振动	10-500Hz, 5G 10分钟/周期, X、Y、Z轴各60分钟
其他	产品尺寸	110*78*36mm (L*W*H)
备注	1、如未特别说明, 所有规格参数均在输入为230VAC, 额定负载、25°C环境温度下进行测量。 2、纹波和噪声测量方法: 使用一条12"双绞线, 同时终端要并联0.1uF和47uF的电容, 在20MHz带宽下进行测量。 3、精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 4、线性调整率测量方法: 在额定负载下, 从低电压到高电压测试。 5、负载调整率测试方法: 从0%到100%额定负载。 6、当海拔高度超过2000米(6500英尺), 无风扇机型环境温度依每3.5°C/1000m比例下降, 有风扇机型环境温度依每5°C/1000m比例下降。	



## 机构尺寸 (单位: mm)



## 降额曲线

